
Servo1/2
Cap+/-
+5V/+Reg
GND/+V
+10V/GND
SUSI C/D
Servo3/4
EXTERN
LS
LS
M+
M-
Betriebssp. Plus
Betriebssp. Minus
Betriebssp. Plus
Zugbus-Takt
Zugbus-Daten
Betriebssp. Minus
SUSI
+V
gn
LV
ge
LR
rt
F1
gn
F2
gn
F3
gn
F4
gn
F5
gn
F6
gn
F7
gn
Clk
ge
Data
gn
Licht vorne
Licht hinten
Ausgang AUX1
Ausgang AUX2
Ausgang AUX3
Ausgang AUX4
Ausgang AUX5
Ausgang AUX6
Ausgang AUX7
Int
Ext
MOTOR
sw
rt
SCHIENE/TRACK
M
ge
FWD
rt
RWD
Motor Plus
Motor Minus
L
rt
R
ge
Int
Ext
SPEAKER
8 Ohm
CAP+
gn
AUX6
AUX4
Lautsprecher B
Lautsprecher A
Licht hinten
Betriebssp. Plus
Licht vorne
Betriebssp. Minus
Zugbus-Takt
21
1
22
2
AUX7
AUX5
AUX2
AUX1
Gleis links
Gleis rechts
Motor -
Motor +
CAP+
Zugbus-Daten
AUX3
PLUX22
+V
F4
F3
F2
F1
LR
LV
M+
M-
SR
SL
LS
LS
Ersatzschaltbild ZIMO MXTAP bei Verwendung der PluX22 (oder PluX16) Schnittstelle
(c) 2019 by Martin Pischky
martin@pischky.de
Lizenziert unter CC-BY-NC 4.0
MXTAP-PluX22
13.05.2019 13:48
Sheet: 1/1